

Introduzione carta




Figura 6 - Introduzione carta

L'ingresso carta è posto sotto la stampante.

Premendo sul premitestina si allontana la testina dal rullo gommato, introdurre la carta nel passaggio carta fino a quando si mette in moto il motore. Rilasciare il premitestina e lasciare avanzare la carta. Eseguire uno strappo; ora la stampante è pronta.

Percorso carta




Figura 7 - Accesso al percorso carta

Il percorso carta è facilmente visibile (il convogliatore è in policarbonato trasparente) ed accessibile: il convogliatore è facilmente sollevabile per l'accesso diretto al percorso carta.



ATTENZIONE

- Ingranaggi in movimento durante la stampa!
- Lama tagliente!
- Testina di stampa calda!
- Proteggere la stampante da urti durante e dopo l'installazione.
- Non introdurre corpi estranei nella stampante, facendo soprattutto attenzione durante l'installazione agli altri cavi presenti.